

## Indicateur de charge 1009962

### Instructions d'utilisation

02/13 ALF



- 1 Interrupteur Marche/Arrêt
- 2 Panneau de contact
- 3 Voyant de charge négative (bleu)
- 4 Voyant de charge positive (rouge)
- 5 Panneau de contact inférieur (dessous)

#### 1. Description

L'indicateur de charge permet de déterminer des charges électriques et leur signe : une DEL bleue ou rouge s'allume si un objet qui contient des porteurs de charge est approché de l'appareil ou le touche.

#### 2. Matériel fourni

1 indicateur de charge  
2 piles

#### 3. Caractéristiques techniques

Dimensions : env. 62x67x20 mm<sup>3</sup>  
Masse : env. 85 g  
Pile : AA 1,5 V (2x)

#### 4. Commande

##### 4.1 Détermination du signe de la charge



- Mettez l'indicateur de charge en marche. Pour ce faire, positionnez l'interrupteur sur ON (Marche).
- Approchez un objet qui contient des porteurs de charge du panneau de contact ou faites-les se toucher.

La DEL bleue s'allume en cas de charge négative, la DEL rouge s'allume en cas de charge positive.

- Pour décharger l'indicateur de charge, établissez un contact entre les panneaux de contact supérieur et inférieur.
- Après utilisation, arrêtez l'indicateur de charge. Pour ce faire, positionnez l'interrupteur sur OFF (Arrêt).

## 4.2 Changement de pile

### 4.2.1 Remarques générales

- Vérifiez l'état de la pile de temps à autre.
-  Retirez de l'instrument les piles déchargées ou électrolysées.
-  Si vous n'utilisez pas l'instrument pendant un certain temps, retirez les piles.
- N'éliminez jamais les piles déchargées avec les ordures ménagères ! Veillez à respecter les prescriptions locales en vigueur (All. : BattG ; UE : 2006/66/CE).

### 4.2.2 Changement de pile

- Enlevez la vis au niveau de la face inférieure du boîtier et retirez la partie inférieure du boîtier.
- Insérez des piles neuves. Respectez la polarité correcte.

La polarité est identifiée par les symboles « plus » et « moins ».

- Refermez le boîtier.

## 5. Traitement des déchets

- L'emballage doit être déposé aux centres de recyclage locaux.
- Si l'appareil doit être jeté, ne pas le jeter dans les ordures ménagères. Il est important de respecter les consignes locales relatives au traitement des déchets électriques.

